

SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR LLAMADAS VOLTE

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona Conexiones

techbone



Presiona
Redes móviles

techbone



Activa o desactiva

Llamadas VoLTE SIM 1 / SIM 2

techbone

¡Listo!

techbone