SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR ALWAYS ON DISPLAY (PANTALLA SIEMPRE ACTIVA)

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona
Pantalla Bloqueo

techbone



Activa o desactiva Always On Display

techbone

¡Listo!

techbone