SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ESTABLECER LA NAVEGACIÓN POR GESTOS O BOTONES

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona
Pantalla

techbone



Presiona
Barra de navegación

techbone



Selecciona Botones o Gestos de deslizamiento

techbone

¡Listo!

techbone