

SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR "BUSCAR DISPOSITIVOS CERCANOS"

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona Conexiones

techbone



Presiona
Más ajustes de conexión

techbone



Activa o desactiva Buscar dispositivos cercanos

techbone

¡Listo!

techbone