

SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR CORRECCIÓN DE COLOR

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona
Accesibilidad

techbone



Presiona
Mejoras de visión

techbone



Presiona
Corrección del color

techbone



Activa o desactiva Corrección del color

techbone



Selecciona un
Modo de corrección

techbone

¡Listo!

techbone