

SAMSUNG

Teléfono - Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR DESVÍO DE LLAMADAS

techbone



Abre
Teléfono

techbone



Abre el Menú

techbone



Presiona
Ajustes

techbone



Presiona
Servicios adicionales

techbone



Presiona
Desvío de llamadas

techbone



Selecciona Llamadas de voz o Videollamadas

techbone



Elige una Opción

techbone

Activa o desactiva el Desvío de llamadas

techbone

¡Listo!

techbone