

SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR NOTIFICACIONES FLOTANTES DE UNA APLICACIÓN

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona
Aplicaciones

techbone



Selecciona una Aplicación

techbone



Presiona Notificaciones

techbone



Activa o desactiva Ventana

techbone

¡Listo!

techbone