SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD DE LA CARPETA SEGURA

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona
Seguridad y privacidad

techbone



Presiona
Carpeta segura

techbone



Presiona
Copia y restauración

techbone



Presiona
Restaurar

techbone

Abre el Menú

techbone



Selecciona una Copia de seguridad

techbone



Selecciona los Datos y presiona Restaurar

techbone

¡Listo!

techbone