SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR TEXTO DE ALTO CONTRASTE

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona
Accesibilidad

techbone



Presiona
Mejoras de visión

techbone



Activa o desactiva Fuentes de contraste alto

techbone

¡Listo!

techbone