

SAMSUNG

Android 12 - One UI 4

TIMER-TON ÄNDERN

techbone



Öffne

Uhr

techbone



Öffne das Menü

techbone



Tippe auf Einstellungen

techbone



Tippe auf Ton

techbone



Wähle einen Timer-Ton

techbone

Fertig!

techbone