

XIAOMI

Android 12 - MIUI 13

ACTIVAR O DESACTIVAR LLAMADAS VOLTE

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona Tarjetas SIM y redes móviles

techbone



Selecciona una Tarjeta SIM (doble SIM)

techbone



Activa o desactiva
Usar VoLTE

techbone

¡Listo!

techbone