

XIAOMI

Android 11 - MIUI 12

EMITIR EL CONTENIDO A UN MONITOR EXTERNO

techbone

Abre Ajustes

techbone



Presiona Conexión y compartir

techbone



Presiona Emitir

techbone

Activa Emitir

techbone

Presiona Activar

techbone



Selecciona un Dispositivo disponible

techbone

¡Listo!

techbone