

XIAOMI

Android 12 - MIUI 13

LEVANTAR PARA ENCENDER LA PANTALLA

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona
Pantalla siempre activa y Pantalla de bloqueo

techbone



Activa o desactiva
Levantar para activar

techbone

¡Listo!

techbone