

XIAOMI

Teléfono - Android 12 - MIUI 13

ACTIVAR O DESACTIVAR LLAMADA EN ESPERA

techbone

Abre
Teléfono

techbone



Abre el Menú

techbone



Presiona
Ajustes

techbone



Presiona
Cuentas de llamada

techbone



Presiona
Llamada en espera

techbone



Selecciona una Tarjeta SIM (doble SIM)

techbone



Activa o desactiva
Llamada en espera

techbone

¡Listo!

techbone