XIAOMI

Android 12 - MIUI 13

MOSTRAR U OCULTAR PATRÓN DE DESBLOQUEO

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona Contraseñas y seguridad

techbone

Presiona
Bloqueo de pantalla

techbone

Activa o desactiva Hacer visible el patrón

techbone

¡Listo!

techbone