XIAOMI

Android 11 - MIUI 12

DESBLOQUEO FACIAL CUANDO SE ENCIENDE LA PANTALLA

techbone

Abre Ajustes

techbone



Presiona Contraseñas y seguridad

techbone

Presiona Desbloqueo facial

techbone



Ingresa el Método de desbloqueo

techbone



Activa o desactiva Permitir desbloqueo facial cuando se enciende la pantalla

techbone

¡Listo!

techbone