XIAOMI

Teléfono - Android 12 - MIUI 13

ACTIVAR O DESACTIVAR RESPUESTA AUTOMÁTICA DE LLAMADAS

techbone

Abre
Teléfono

techbone



Abre el Menú

techbone



Presiona
Ajustes

techbone



Presiona
Cuentas de llamada

techbone



Presiona
Respuesta automática

techbone

Activa o desactiva Respuesta automática

techbone



Establece el Retraso

techbone

¡Listo!

techbone