XIAOMI

Telefon - Android 12 - MIUI 13

RUFNUMMER ANZEIGEN ODER UNTERDRÜCKEN

techbone



Öffne Telefon

techbone



Öffne das Menü

techbone



Tippe auf Einstellungen

techbone



Tippe auf Anrufkonten

techbone



Tippe auf Erweiterte Einstellungen

techbone



Tippe auf Telefonnummer

techbone



Wähle eine SIM-Karte (Dual SIM)

techbone



Tippe auf Telefonnummer

techbone

Wähle eine Option

techbone

Fertig!

techbone